

Um eine optimale Funktion der begehbaren und befahrbaren **MM-Desinfektionsmatte™** zu garantieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Vor Erstgebrauch ist die Schutzfolie auf der Antirutsch-Rückbeschichtung zu entfernen.
- Um ein Höchstmaß an Bodenhaftung zu halten, sollte die **MM-Desinfektionsmatte™** generell auf trockenem und sauberem Grund platziert werden. Lässt die Haftung der Rückbeschichtung nach, waschen Sie diese einfach mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab und lassen Sie sie gut trocknen, bevor die Matte wieder eingesetzt wird.
- Die **MM-Desinfektionsmatte™** ist stets im Schrittempo zu befahren.
- Die Gabel von Stapler, Hubwagen oder Ameise sollte sich für die Überfahrt der **MM-Desinfektionsmatte™** stets in etwas erhöhter Position befinden.
- Bremsen oder Wenden auf der **MM-Desinfektionsmatte™** ist unbedingt zu vermeiden.
- Nicht für den Außenbereich oder das Auslegen und Befahren an Gefälle geeignet.
- Starke Verschmutzungen sind auf der **MM-Desinfektionsmatte™** zu vermeiden. Diese sollten vorab durch Reinigung entfernt werden.
- **MM-Desinfektionsmatten™** sind an kein Desinfektionsmittel gebunden. Das eingesetzte Mittel sollte eine bakterizide und fungizide Wirkung haben. Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben empfehlen wir ein Listerienwirksames Desinfektionsmittel, wie z. B. **BTS 2001®**, **BTS 2500®** oder **Virodex®** von **bio tec GmbH**. Für evtl. bodenspezifische farbliche o. a. Veränderungen durch angewendete Desinfektionsmittel übernimmt Jürging GmbH keine Haftung / Gewährleistung. Im Einsatz sollte die Matte je nach Größe mit 2 bis 11 Litern einer 1 bis 3 %-igen Desinfektionslösung aufgefüllt sein. Durch Nutzung und Verdunstung ist eine regelmäßige Auffrischung erforderlich, sobald bei Betreten der Matte keine Flüssigkeit mehr sichtbar ist. Minimale Ansammlung von Kondensflüssigkeit unterhalb der Matte ist möglich.

Befüllung

| Artikel | Maß in ca. cm | Maß in m ² | Durchschnittliche Befüllung in Liter |
|---------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|
| MM2x3 | 60 x 90 | 0,54 | 2,00 |
| MM3x4 | 90 x 120 | 1,08 | 4,00 |
| MM3x5 | 90 x 150 | 1,37 | 5,00 |
| MM3x6 | 90 x 180 | 1,64 | 6,00 |
| MM3x8 | 90 x 240 | 2,16 | 8,00 |
| MM3x10 | 90 x 300 | 2,75 | 11,00 |

Auffrischung

| Art der Belastung | Frequentierung der Matte | Mattenauffrischung |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| geringe organische Belastung | wenig / stark | 1 x täglich / 2 x täglich |
| mittlere organische Belastung | wenig / stark | 2 x täglich / 3 x täglich |
| hohe organische Belastung | wenig / stark | 3 x täglich / 4 x täglich |

- **MM-Desinfektionsmatten™** sind wirtschaftlich im Gebrauch und effektiv in der Reinigung. In der Regel reicht es bereits, die stehende Matte reichhaltig mit Wasser und einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel durchzuspülen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger bei geringem Druck und entsprechendem Abstand. Anschließend gründlich ausdrücken und gut trocknen lassen, je nach Mattengröße 24 bis 72 Stunden! In der Zwischenzeit sollte eine Austauschmatte ausgelegt werden! Bei 3-Schichtbetrieb empfehlen wir dringend den täglichen Wechsel der eingesetzten Matte. Außerdem ist eine regelmäßige Abklatsch-Probe vorzunehmen.

ACHTUNG: Regelmäßiges Befahren verringert die Lebensdauer der **MM-Desinfektionsmatte™**.